



## Huonetermostaatti ICON




Näytöllinen 24V








### Termostaatin herättäminen

Kosketa näyttöä – todellinen huonelämpötila tulee näkyviin (kuva A). Lämmityskuvake  on näkyvissä, jos lämpö on päällä, ja jäähdytyskuvake  on näkyvissä, jos jäähdytys on päällä. Näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

### Lämpötilan asettaminen

Herätä termostaatti. Aseta lämpötila koskettamalla painiketta  tai  (lämpötilan vilkkuminen osoittaa, että asettaminen on käynnissä). Vahvista uusi asetus koskettamalla painiketta .

### Asetusvalikon avaaminen

Herätä termostaatti. Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä painiketta  painettuna (kuva B). Siirry valikossa - tai -näppäimellä, vahvista -näppäimellä. Siirry valikossa taaksepäin koskettamalla -näppäintä.

### Valikot

- ME.1:** Lämpötilan rajoitus, eli huonelämpötilan sallittu asetusalue.
- ME.2:** Tuotetunnus – tuotteesi voidaan tunnistaa tällä koodilla.
- ME.3:** Suorita yhteyden testaus, jos termostaattia on siirretty. Tarkista signaali, 80 % tai korkeampi tulos vastaa voimakasta yhteyttä.
- ME.5:** Aseta lattiapinnan vähimmäis- ja enimmäislämpötila (valikko näytetään vain, jos termostaatissa on lattia-anturi).

**Huom:** Valikot 4, 6 ja 7 ovat vain asentajan käytettävissä.